Rauchmelder RA110Q Pflegehinweise für Mieter/ Benutzer

Dieser Rauchmelder wurde zu Ihrem Schutz montiert, um Sie im Brandfall zu warnen. Um die Funktion zu gewährleisten, ist eine einfache Pflege notwendig:

Reinigung

In Räumen mit überdurchschnittlichem Staubaufkommen sollte das Lochblech **alle 6 Wochen** mit dem Staubsauger abgesaugt werden. In anderen Räumen genügt eine Reinigung alle 6 Monate.

Funktionstest

Prüfen Sie jeden Rauchmelder nach längerer Abwesenheit, z.B. Urlaub, und mindestens einmal jährlich, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die LED-Anzeige blinkt und der Alarm ertönt.

Erklärung der Warnsignale

Lauter, eindringlicher Warnton:

- Prüfen Sie, ob es irgendwo brennt. Wenn es nicht brennt, kann der Alarmton durch 2sekündiges Drücken der Taste abgestellt werden.
- Ein Alarm kann durch Dampf, Staub und kleine Insekten ausgelöst werden. Reinigen Sie das Gerät

<u>Dreimaliger Piepton ca. alle 40 Sekunden:</u>

• Signalisiert eine Verschmutzung der Messkammer (Reinigung erforderlich) oder eine Störung durch elektromagnetische Felder oder helle Lichtquellen (Position ändern).

Einmaliger Piepton ca. alle 40 Sekunden:

Gerät wurde nicht regelmäßig getestet. Halten Sie die Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt.

Weitere Details können Sie der Bedienungsanleitung entnehmen.